取扱説明書

KOKUYO

POP アングルサポーター

品番：YSP-130201



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと
使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨファニチャー株式会社
ストア事業本部
本社オフィス 〒537-8686　大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室　0120-201594
お客様相談室FAX　0120-060660

取扱説明書

KOKUYO

POP アングルサポーター

品番：YSP-130201



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと
使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨファニチャー株式会社
ストア事業本部
本社オフィス 〒537-8686　大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室　0120-201594
お客様相談室FAX　0120-060660

取扱説明書

KOKUYO

POP アングルサポーター

品番：YSP-130201



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと
使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨファニチャー株式会社
ストア事業本部
本社オフィス 〒537-8686　大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室　0120-201594
お客様相談室FAX　0120-060660

取扱説明書

KOKUYO

POP アングルサポーター

品番：YSP-130201



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと
使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨファニチャー株式会社
ストア事業本部
本社オフィス 〒537-8686　大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室　0120-201594
お客様相談室FAX　0120-060660

1.安全上のご注意

- **本品に強い衝撃が加わりますと、外れる場合がありますので、ご注意下さい。**
- **本品を足で踏むなどされますと、破損の恐れがありますので、ご注意下さい。**



2.使いかた

- **本品はご利用のフラップ式プライスレールの傾きを、より見やすい角度に変更できる後付けタイプの角度調整ツールです。(角度は 2 種類からお選びいただけます。)**

【取り付けかた】

イラストのように、本品をつまんで棚板のカードレールに取り付けてください。

⚠本品は棚板の前部にカードレールがないものには取り付けできません。

⚠カードレールに凹みや破損がある部位には取り付けできない場合があります。

【本品の設置場所】

< ❶角度大：最下段の棚板部など> <❷ 角度小：最下段から 2 段目の棚板部など>



⚠本品をご使用の際は、必ずカードレールのミゾ部にしっかりとはめ込んで下さい。角度のバラツキや本品の脱落の原因となります。

⚠本品の取付可能なカードレール幅は 21 ～ 24mm となります(右図)。



⚠本品を取り付けることで、プライスレールが通常より前に出るため、台車等の障害になる場合がありますのでご注意ください。

【 本品の利用推奨数 】

<プライスレール呼寸 750mm 以下> **2** 個(左右端)



<プライスレール呼寸 900mm 以上> **3** 個(左右端＋中間)



1.安全上のご注意

- **本品に強い衝撃が加わりますと、外れる場合がありますので、ご注意下さい。**
- **本品を足で踏むなどされますと、破損の恐れがありますので、ご注意下さい。**



2.使いかた

- **本品はご利用のフラップ式プライスレールの傾きを、より見やすい角度に変更できる後付けタイプの角度調整ツールです。(角度は 2 種類からお選びいただけます。)**

【取り付けかた】

イラストのように、本品をつまんで棚板のカードレールに取り付けてください。

⚠本品は棚板の前部にカードレールがないものには取り付けできません。

⚠カードレールに凹みや破損がある部位には取り付けできない場合があります。

【本品の設置場所】

< ❶角度大：最下段の棚板部など> <❷ 角度小：最下段から 2 段目の棚板部など>



⚠本品をご使用の際は、必ずカードレールのミゾ部にしっかりとはめ込んで下さい。角度のバラツキや本品の脱落の原因となります。

⚠本品の取付可能なカードレール幅は 21 ～ 24mm となります(右図)。



⚠本品を取り付けることで、プライスレールが通常より前に出るため、台車等の障害になる場合がありますのでご注意ください。

【 本品の利用推奨数 】

<プライスレール呼寸 750mm 以下> **2** 個(左右端)



<プライスレール呼寸 900mm 以上> **3** 個(左右端＋中間)



1.安全上のご注意

- **本品に強い衝撃が加わりますと、外れる場合がありますので、ご注意下さい。**
- **本品を足で踏むなどされますと、破損の恐れがありますので、ご注意下さい。**



2.使いかた

- **本品はご利用のフラップ式プライスレールの傾きを、より見やすい角度に変更できる後付けタイプの角度調整ツールです。(角度は 2 種類からお選びいただけます。)**

【取り付けかた】

イラストのように、本品をつまんで棚板のカードレールに取り付けてください。



⚠本品は棚板の前部にカードレールがないものには取り付けできません。

⚠カードレールに凹みや破損がある部位には取り付けできない場合があります。

【本品の設置場所】

< ❶角度大：最下段の棚板部など> <❷ 角度小：最下段から 2 段目の棚板部など>



⚠本品をご使用の際は、必ずカードレールのミゾ部にしっかりとはめ込んで下さい。角度のバラツキや本品の脱落の原因となります。

⚠本品の取付可能なカードレール幅は 21 ～ 24mm となります(右図)。



⚠本品を取り付けることで、プライスレールが通常より前に出るため、台車等の障害になる場合がありますのでご注意ください。

【 本品の利用推奨数 】

<プライスレール呼寸 750mm 以下> **2** 個(左右端)



<プライスレール呼寸 900mm 以上> **3** 個(左右端＋中間)



1.安全上のご注意

- **本品に強い衝撃が加わりますと、外れる場合がありますので、ご注意下さい。**
- **本品を足で踏むなどされますと、破損の恐れがありますので、ご注意下さい。**



2.使いかた

- **本品はご利用のフラップ式プライスレールの傾きを、より見やすい角度に変更できる後付けタイプの角度調整ツールです。(角度は 2 種類からお選びいただけます。)**

【取り付けかた】

イラストのように、本品をつまんで棚板のカードレールに取り付けてください。



⚠本品は棚板の前部にカードレールがないものには取り付けできません。

⚠カードレールに凹みや破損がある部位には取り付けできない場合があります。

【本品の設置場所】

< ❶角度大：最下段の棚板部など> <❷ 角度小：最下段から 2 段目の棚板部など>



⚠本品をご使用の際は、必ずカードレールのミゾ部にしっかりとはめ込んで下さい。角度のバラツキや本品の脱落の原因となります。

⚠本品の取付可能なカードレール幅は 21 ～ 24mm となります(右図)。



⚠本品を取り付けることで、プライスレールが通常より前に出るため、台車等の障害になる場合がありますのでご注意ください。

【 本品の利用推奨数 】

<プライスレール呼寸 750mm 以下> **2** 個(左右端)



<プライスレール呼寸 900mm 以上> **3** 個(左右端＋中間)